



Ине.№ подл.	Подпись и дата	Взам. ине.№



Расход прямой ТС	1
68 м³/ч	
Давл. прямой ТС	2
5 квт/см²	
Темп. прямой ТС	3
95 °С	
Расход обратной ТС	4
68 м³/ч	
Давл. обратной ТС	5
3 квт/см²	
Темп. обратной ТС	6
70 °С	
Расход подпиточной воды 1 м³/ч	7
Давл. холодной воды 2 квт/см²	8
Темп. холодной воды 5-15 °С	9

Типовые по месту	
	<div style="text-align: center;"> </div>

Указания по монтажу

Оборудование установить на трубопроводах в котельном зале. Оборудование обозначенное * установить на теплотрассе вблизи котельной. Для оборудования, установленного вблизи котельной предусмотреть тепловыпуск. Расходомеры установить на прямых участках трубопроводов согласно требованиям ПУЭ, после монтажа произвести заземление корпусов средств автоматики подключением к контуру заземления здания.

[illegible]